



50610-HW0-00S-0SB / スポーツステップバーセット・ショート  
50610-HW0-00M-0MB / スポーツステップバーセット・スタンダード

適応モデル : CBR1000RR(SC57/SC59)/CBR600RR(PC37,PC40)/CB1300SF(SC54)  
CBR1100XX(SC35)/CB1100(SC65)/VTR1000F(SC36)/VFR800(RC46)  
CB400SF(NC39,NC42)/HORNET250(MC31)/VTR(250:MC33)

この度はTSR製品をお買い上げ頂きまして、誠に有り難うございます。  
スポーツステップバーはスポーツライディング時のフィット感を向上させ、マシンのドレスアップにも  
貢献する商品です。  
取り付けに際しましては下記の作業説明をご参考にして下さい。

取り付け作業及びご使用上の注意事項

1. 取り付け作業は水平で車体の安定する場所にて行って下さい。また、エンジンは必ず停止した状態で作業して下さい。
2. 本製品の加工、改造などをしないで下さい。
3. 交換作業について不明な点は該当機種のホンダ純正サービスマニュアルをご参考の上、作業をして下さい。

1. 純正ステップアームの取り外し。  
スプリットピンを外し、ステップピンを外して純正ステップアームを取外す。
2. スポーツステップバーの取り付け  
純正部品のステップピン、リターンスプリング、ワッシャー（機種により使用してない場合があります。）を再度使用してスポーツステップバーを取り付けて下さい。ステップバーは出荷時にR用、L用に組立られておりますので間違いの無い様に取り付けてください。またスプリットピンは再使用せずに付属の新品を使用して下さい。

スポーツステップバーはステップベース、ステップバー、ローラーピン、キャップボルトの4点で構成されています。構成部品にはR/Lの区別はございませんが、ステップベースとステップバーを組み立てる際にR用、L用に組み変わります。

製品の出荷時はキャップボルトにロックタイト（緩み止め剤）を塗布し、規定トルクで締め付けて出荷しております。ご使用中に整備等で分解する事がございましたら組み付け時にはボルトヘロックタイト等の緩み止め剤の塗布をして組み付けて下さい。

ステップバーはステップベースにローラーピンで位置決めされています。車両へ装着時にステップバーが水平～前傾になる様にセットされています。（装着機種により若干違いが有ります。）ステップバーの角度が好みに合わない場合はローラーピンを取外して好みの角度に変更していただいても結構です。

	パーツNo	品名	QTY	単価(税抜)	備考
1	50611-HW0-00S	ステップバー(ショート66mm)	2	3,000	
	50611-HW0-00SB	ステップバーブラック(ショート66mm)	2	3,000	
	50611-HW0-00M	ステップバー(スタンダード77mm)	2	3,000	
	50611-HW0-00MB	ステップバーブラック(スタンダード77mm)	2	3,000	
2	50650-HW0-000	ステップベース	2	2,000	
	50650-HW0-00B	ステップベースブラック	2	2,000	
3	90006-WW25098	ローラーピンφ 2.5x9.8	2	200	
4	CB08015U	キャップボルトM8x15	2	60	
	CB08015B	キャップボルトM8x15 ブラック	2	60	
5	90008-WW20015	スプリットピンφ 2.0x15	2	20	PC40Iはφ 1.6x12を使用
	90008-WW16012	スプリットピンφ 1.6x12	2	20	PC40用(同梱は1.6X15)

- ※ パーツリストの数量は1台あたりの使用個数です。
- ※ パーツリストの部品価格は部品 1個あたりの単価(税抜き)です。
- ※ 部品価格、仕様は変更する事がございますので予めご了承下さい。

