



80100-R03-A1CA0

2019/08/05

‘19-CBR650R/CB650R(2BL-RH03) リヤフェンダー・カーボン

開封後、製品の装着前にご確認下さい。

1. 梱包部品に不足や間違いが無いかを確認下さい。また製品に傷等、外観上の不具合が無いかをご確認下さい。装着後の傷、破損等に対する返品・交換には応じかねますのでご了承下さい。

ご使用上の注意事項

- 取り付け作業はマフラー、エンジン等、車両が冷機時に行ってください。
- 取り付け作業は車体の安定する場所にて行い、作業中の転倒等には充分注意して作業を行ってください。

1. 純正リヤフェンダーの取り外し

純正リヤフェンダーを取付けている3箇所のボルトを外し、リヤフェンダーを取外して下さい。

2. カーボンリヤフェンダーの取り付け

・カーボンリヤフェンダーをスイングアームに装着し付属のボルトにて取り付けして下さい。

製品の製造上の特性で穴位置がスイングアームのネジ穴とズレが生じる場合がございます、その場合はヤスリ等で修正して取付けをして下さい。また、ボルトに過度のトルクを加えると、フェンダーが割れる場合がありますので、ご注意願います。

No	品番	品名	QTY	金額(税抜)
1	90108-GK1-000	フランジボルト M6 x 12	3	ホンダ純正部品

※付属品に使用しているホンダ純正部品の補修部品としてのご購入はお近くのホンダ2輪販売店にてお買い求め下さい。